

取扱説明書	ラック収納形変換器 10・RACK シリーズ
	アナログバックアップ切替器 10ABS

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

- 主な機能と特長**
- 10ABSは、DCS (Distributed Control System) の制御出力を切替えるアナログバックアップ切替器です。
 - 外部スイッチによって、制御出力の切替が可能となります。
 - 手動操作器を用いてバルブの手動操作が可能になります。

設置

- 設置には次のような場所をお選び下さい。
- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55℃ の場所
 - 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
 - 雨や水のかからない場所
 - 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
- 取付は、10・RACK 専用ネスト 10BX □ をお使い下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

接続

接続および点検は下図を参照して下さい。

端子接続図

