

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| リモートI/O R7シリーズ | | |
| 取扱説明書 | HLS用 | 形式 |
| | 接点 16 点入力ユニット | R7HL-DA16 |

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・接点入力ユニット1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・通信ケーブルは、二重シールドケーブル（ZHY262PBA 伸光精線工業株式会社）を使用して下さい。二重シールドケーブルで十分なシールド効果が得られない場合は、フェライトコア（GRFC-13 北川工業株式会社または相当品）を取付けて下さい。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 35 mA

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
- ・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

■左側面図



終端抵抗設定用スイッチ


■前面図

局番設定用ロータリスイッチ

状態表示ランプ

動作モード設定用ディップスイッチ (SW1)

接点入力状態表示ランプ



通信、供給電源用端子台

入力用端子台

■状態表示ランプ

| ランプ名 | 表示色 | 動作 |
|------|-----|-------------------|
| PWR | 緑色 | 内部 5V 正常時点灯 |
| RUN | 緑色 | リフレッシュデータの正常受信時点灯 |

■接点入力状態表示ランプ

各入力の状態をランプで表示します。

- ON : 赤色点灯
- OFF : 消灯

■局番設定

リモート I/O ターミナルでは、局番 (16 進数) の上位桁を左のロータリスイッチで、下位桁を右のロータリスイッチで設定します。

占有局数は 1 局で、ロータリスイッチで設定した局番がそのまま設定されます。(設定可能範囲: 01H ~ 3FH)



局番設定(下位)

局番設定(上位)

■動作モード設定

●伝送速度設定 (SW1-8)

| SW1-8 | 伝送速度 |
|-------|-------------|
| OFF | 12 Mbps (*) |
| ON | 6 Mbps |

(*) は工場出荷時の設定

注) SW1-1 ~ 7 は未使用のため、必ず "OFF" にして下さい。


■終端抵抗設定

終端抵抗を有効にする場合にはスイッチを ON、無効にする場合には OFF に設定して下さい。

(出荷時設定 OFF)


■供給電源と通信の配線

●全二重通信の場合



- ①TXD+ 通信ライン (スレーブ送信+)
- ②TXD- 通信ライン (スレーブ送信-)
- ③FG FG
- ④RXD+ 通信ライン (マスタ送信+)
- ⑤RXD- 通信ライン (マスタ送信-)
- ⑥+24V 供給電源 (24V DC)
- ⑦0V 供給電源 (0V)

●半二重通信の場合



- ①NC 未使用
- ②NC 未使用
- ③FG FG
- ④TR+ 通信ライン
- ⑤TR- 通信ライン
- ⑥+24V 供給電源 (24V DC)
- ⑦0V 供給電源 (0V)

■入力端子配列


| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| COM | X1 | X3 | X5 | X7 | X9 | XB | XD | XF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| COM | X0 | X2 | X4 | X6 | X8 | XA | XC | XE |

| 端子番号 | 信号名 | 機能 | 端子番号 | 信号名 | 機能 |
|------|-----|------|------|-----|------|
| 1 | COM | コモン | 10 | COM | コモン |
| 2 | X0 | 入力0 | 11 | X1 | 入力1 |
| 3 | X2 | 入力2 | 12 | X3 | 入力3 |
| 4 | X4 | 入力4 | 13 | X5 | 入力5 |
| 5 | X6 | 入力6 | 14 | X7 | 入力7 |
| 6 | X8 | 入力8 | 15 | X9 | 入力9 |
| 7 | XA | 入力10 | 16 | XB | 入力11 |
| 8 | XC | 入力12 | 17 | XD | 入力13 |
| 9 | XE | 入力14 | 18 | XF | 入力15 |

接 続


各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図

EMC（電磁両立性）性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。
 注）FG 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。




注）（ ）内は半二重通信時の接続です。


通信ケーブルの配線

■マスタユニットとの配線

●全二重通信の場合



●半二重通信の場合




注）両端のユニットには、必ず終端抵抗設定用スイッチをONにして下さい。

ビット配置


■接点入力

・ Di領域



0 : OFF
1 : ON

・ Do領域



配線

■端子ねじ


締付トルク : 0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、M3用の下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子

- ・ 通信ケーブル : 適用電線 0.2~0.5 mm² (AWG26~22)
推奨メーカー 日本圧着端子製造
- ・ その他 : 適用電線 0.25~1.65 mm² (AWG22~16)
推奨メーカー 日本圧着端子製造、ニチフ



保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または運送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。