


外形図


電源なし電空変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図



注) カードエッジより信号を入力中は、  
前面端子より信号を入力することはできません。