


	<p>11VP</p>	<p>11・RACK</p>
<p>外形図 電空変換器</p>		

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



*1: 1/4 NPTの場合のみ付きます。
 *2: コネクタ付の場合の寸法です。
 コネクタ付の場合は、10、11番端子は付きません。

端子接続図

