



| | | |
|--|------------|-------------|
|  株式会社 IC・システム技研 | CNC | 共通機器 |
| 外形図 アナログ信号分配器 | | |

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)



取付寸法図 (単位: mm)



端子接続図



- ※1、専用ケーブル (形式: FCN)
- ※2、専用ケーブル (形式: MCN34-FR-05)

コネクタ仕様

CN1：アナログ入力（富士通製 FCN-364P040-AU）

CN2：アナログ出力*1（富士通製 FCN-364P040-AU）

CN3：アナログ出力*1（富士通製 FCN-364P040-AU）

CN4：アナログ出力*1（富士通製 FCN-364P040-AU）

| | 接 続 先 |
|-----|--------------------------|
| CN1 | 当社ネスト（富士通 FCN 形入出力コネクタ付） |
| CN2 | 60 □ |
| CN3 | 60 □ |
| CN4 | 60 □ |

* 1、CN2、CN3、CN4 はパラレルに出力されます。

●コネクタ対応表

| CN1 | CN2 ~ CN4 | CN1 | CN2 ~ CN4 |
|-----|-----------|-----|-----------|
| A1 | A1 | B1 | B1 |
| A2 | A2 | B2 | B2 |
| A3 | A3 | B3 | B3 |
| A4 | A4 | B4 | B4 |
| A5 | A5 | B5 | B5 |
| A6 | A6 | B6 | B6 |
| A7 | A7 | B7 | B7 |
| A8 | A8 | B8 | B8 |
| A9 | A9 | B9 | B9 |
| A10 | A10 | B10 | B10 |
| A11 | A11 | B11 | B11 |
| A12 | A12 | B12 | B12 |
| A13 | A13 | B13 | B13 |
| A14 | A14 | B14 | B14 |
| A15 | A15 | B15 | B15 |
| A16 | A16 | B16 | B16 |

A17 ~ A20、B17 ~ B20 は不使用