


| | | |
|---|--|----------------------|
|  | <p>LHZN</p> <p>補助電源不要</p> <p>周波数トランスデューサ</p> | <p>L·UNIT</p> |
| <p>外形図</p> | | |

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)




※1、端子ねじの配置は、端子接続図を参照して下さい。

取付寸法図 (単位: mm)

■ M5ねじ取付



■ M4ねじ取付



端子接続図

