


外形図

太陽光発電、気象箱用
電源用避雷器


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)


■ 標準形




■ DINレールアダプタ付



取付寸法図 (単位: mm)



端子接続図



万一サージ吸収素子が短絡したときにヒューズが切れるように給電側にS1・S2端子がくるように配線して下さい。