

# 外形図


## コンパクト変換器 みにまるシリーズ

### ユニバーサル入力変換器


(PCスペック形、Modbus付)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)



#### 端子接続図



※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

※2、通信インタフェースがRS-485ラインの終端になる場合は、Modbus通信用終端抵抗スイッチをONに、それ以外の場合はOFFにしてください。

# 外形図

## 端子番号図(単位:mm)

REM2は直流電流入力時に使用します。  
CJMは熱電対入力時に使用します。

