



<b>MSYSTEM</b> 株式会社 エム・システム技研	<b>M2EXS</b>	<b>みにまる M2E シリーズ</b>
<b>外形図</b>	PC スペック形 <b>セルシン変換器</b>	

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図



- ※1、出荷時はセルシン発信器が時計回転(CW)のとき出力増加となります。  
反時計回転(CCW)で出力を増加させるには、入力回転方向設定 (ITEM 10) を  
CCW (反時計回り) に設定して下さい。
- ※2、電源には極性があります。セルシン発信器のR1とR2との接続に注意して下さい。  
接続を逆にすると出力信号はセルシン発信器軸換算で180°ずれます。