



	<p><b>R3 - NF1</b></p> <p>Tリンク用</p> <p><b>通信カード</b></p>	<p><b>R3シリーズ</b></p>
<p><b>外形図</b></p>		

**特記事項**

**外形寸法図 (単位: mm)**



**端子接続図**



- 1、より対線の伝送ラインが終端の場合は (= 渡り配線がない場合) 端子RT+、RT-間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子RT+、RT-間のショートチップをはずして下さい。  
(注) 渡り配線はT1、T2、SD端子を使って下さい。