


外形図


絶縁付
カップル変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)




端子接続図



- 1、入力信号がB熱電対の場合には付きません。
注)、端子には接続しないで下さい。
破線部は2出力形の場合のみ付きます。

端子番号図 (単位: mm)



- 1、冷接点センサのスペースを確保するため、20mm以上上げて下さい。