

取扱説明書	絶縁 2 出力プロセス計装用変換器 11-RACK シリーズ
	エクステンションカード 11EC

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

（主な機能と特長）

11EC は、ラック収納形変換器 11-RACK シリーズをラック(ネスト)から引き出して調整を行うときに使用するエクステンションカードです。電源ヒューズ付です。

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、11-RACK 専用ネスト 11BX をお使い下さい。

使用注意

コネクタはしっかりと差込んで下さい。接触不良の原因になります。

11VPC を調整する場合は、手で押さえながら行って下さい。

感電に注意して下さい。特に使用中はコネクタには触れないで下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。