

取扱説明書	ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK シリーズ
	2 台用 ネスト 18BXU

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

（主な機能と特長）

18BXU は、ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK を 2 台収納するケースです。 供給電源は一括給電です。


設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
(AC 電源用は 0 ~ 55)
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下記の要領で行って下さい。


取付寸法図（単位：mm）



接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図



点検

端子接続図に従って結線がされていますか。

電源電圧は正常ですか。

電源端子 - 間に正常な電圧が供給されていますか。
また直流電源の場合には、リップル含有率が 10 %p-p 以下のものを使用して下さい。

取付、周囲温度は正常ですか。

以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。