


外形図

レンジ可変形


アナログパルス変換器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)




端子接続図



\*1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

端子番号図 (単位: mm)



REMは電流信号入力のときに付きます。