

仕様伺書

対象形式：R3-NF1

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■通信設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
ノードアドレス設定 00～99 の範囲で任意に設定できます。		00	<input type="checkbox"/> 確認済

■スロット割付（データ数）設定

スロット	ご指定出荷時設定	R3 形式 メモ欄	標準設定値	弊社記入欄
1	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
4	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
6	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
7	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
8	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16		1	<input type="checkbox"/> 確認済
9	スロット 8 と同じデータ数		1	-
10	スロット 8 と同じデータ数		1	-
11	スロット 8 と同じデータ数		1	-
12	スロット 8 と同じデータ数		1	-
13	スロット 8 と同じデータ数		1	-
14	スロット 8 と同じデータ数		1	-
15	スロット 8 と同じデータ数		1	-
合計メモ		-	-	-

- ・R3 シリーズの入出力カード、通信入出力カードには、占有エリア（データ量）の異なる 4 種類のタイプがあります。このため、各スロットにどのタイプの入出力カードを実装するかを設定する必要があります。各入出力カード、通信入出力カードの占有エリアについては、R3 シリーズ仕様書を参照してください。
- ・入力カードと出力カードを混在して使う場合、データエリアの前半が入力カード、後半が出力カードに割り当てられますので、実装する順序にご注意ください。

■入出力設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
入出力点数 ※1	<input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 4	NA	<input type="checkbox"/> 確認済
混在設定 ※2	<input type="checkbox"/> 入出力混在 <input type="checkbox"/> 出力のみ <input type="checkbox"/> 入力のみ	入出力混在	<input type="checkbox"/> 確認済

※1 データエリア全体のサイズを指定します。「■スロット割付」のデータ数の合計以上を指定してください。

※2 一つのベースに入力カードと出力カードを実装して使う場合、「入出力混在」を指定してください。

「入出力混在」をご指定の場合、データエリアの前半が入力カード、後半が出力カードに割り当てられます。

入力カード、出力カードとも、データ数の上限は「入出力点数」の2分の1です。

「■スロット割付」欄で、入力カードと出力カードのデータ数を、別々に合計し、それぞれが「入出力点数」の2分の1以下に収まっていることをご確認ください。

■機能設定

項目	ご指定出荷時設定	標準設定値	弊社記入欄
メイン/サブ切替 通信カードが1枚では、“サブ”はご使用になれません。	<input type="checkbox"/> メイン <input type="checkbox"/> サブ	メイン	<input type="checkbox"/> 確認済
入力データ ホールド/“0”セット ホールド： 入力カードと通信カードが通信できない場合、最終の入力値を保持します。 “0”セット： 入力カードと通信カードが通信できない場合、入力値を“0”にします。	<input type="checkbox"/> ホールド <input type="checkbox"/> “0”セット	ホールド	<input type="checkbox"/> 確認済
ステータスデータ割付 入力エリアの最終2ワードにステータスデータを割り付けます。 入力カードに割り当て可能なデータ数が2つ減ります。	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり	なし	<input type="checkbox"/> 確認済
ランプ表示切替 正常/異常表示： 正常時 RUN 表示ランプ 緑色点灯 異常時 ERR 表示ランプ 緑色点灯/点滅 データ送受信表示： データ受信時 RUN 表示ランプ 赤色点灯 データ送信時 ERR 表示ランプ 赤色点灯	<input type="checkbox"/> 正常/異常表示 (SW3-4 OFF) <input type="checkbox"/> データ送受信表示 (SW3-4 ON)	正常/異常表示 (SW3-4 OFF)	<input type="checkbox"/> 確認済