

仕様伺書

対象形式：47NLRT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■初期設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
小数点位置	小数点位置 doFF：小数点なし d on：小数点以下1桁	左記で示す入力種別の中から 選びます。	<input type="checkbox"/> =doFF <input type="checkbox"/> =d on	d on：小数点以下1桁	<input type="checkbox"/> 確認済

■警報出力数設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報出力数	<input type="checkbox"/> 2点警報 <input type="checkbox"/> 警報なし	<input type="checkbox"/> 2点警報	<input type="checkbox"/> 確認済

■警報値設定（警報出力数設定を2点警報にご指定の場合）

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
L警報設定値	-9999～9999 L警報設定なしの場合 は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値 を設定します。 ※小数点位置について 小数点なし：1℃単位 小数点以下1桁：0.1℃単位		30.0 *1	<input type="checkbox"/> 確認済
H警報設定値	-9999～9999 H警報設定なしの場合 は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値 を設定します。 ※小数点位置について 小数点なし：1℃単位 小数点以下1桁：0.1℃単位		70.0 *1	<input type="checkbox"/> 確認済

*1. 小数点位置を変更した場合、警報の標準設定値は「-：警報設定なし」になります。

■表示輝度設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
表示輝度設定	<input type="checkbox"/> C1：輝度1(暗い) <input type="checkbox"/> C2：輝度2 <input type="checkbox"/> C3：輝度3(中間) <input type="checkbox"/> C4：輝度4 <input type="checkbox"/> C5：輝度5(明るい)	C3：輝度3(中間)	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

