

# 仕様伺書

対象形式：R3-CT8C

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	0% 入力値	100% 入力値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号 1~4	<input type="checkbox"/> 0~1A AC	0	1	0~5A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~5A AC	0	5		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				
入力信号 5~8	<input type="checkbox"/> 0~1A AC	0	1	0~5A AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~5A AC	0	5		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				

\* 0%入力値、100%入力値を、それぞれ、0.00~5.00A AC の範囲で指定

## ■未使用入力設定

チャンネル	未使用入力	弊社記入欄
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 5	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 6	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 7	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 8	<input type="checkbox"/> 未使用	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度 ／変換精度	<input type="checkbox"/> 160ms／±0.5%	160ms／±0.5%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 80ms／±0.5%		
	<input type="checkbox"/> 40ms／±1.0%		
	<input type="checkbox"/> 20ms／±2.0%		

■変換データ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ZERO～SPANにおいて、ZERO<SPAN）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力信号1	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号2	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号3	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号4	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号5	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号6	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号7	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号8	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済