


## 电子设备专用避雷器 M-RESTER 系列

### LonWorks用避雷器

(薄形、FTT-10A)

#### 主要的功能与特长

- 保护设备免受通过通信网络侵入的雷浪涌的冲击
- 放电电流为20kA (8/20 $\mu$ s)、1kA (10/350 $\mu$ s) 的超高容量型
- 厚度仅有7mm的薄形避雷器, 省空间, 适合用于多点保护
- 多极保护电路设计, 保护性能优良
- 使用金属DIN导轨扣, 通过DIN导轨接地
- 备有屏蔽端子



### 机型: MD7LWA - ①②

#### 订货时的指定事项

- 机型代码: MD7LWA - ①②
- ①、②在下列代码中选择。
- (例如: MD7LWA - FF/Q)
- 特殊规格 (例如: /C01)

#### ①屏蔽端子 (对地)

FF: 浮空  
FG: 接地

#### ②附加代码

- ◆特殊规格
- 未填写: 无特殊规格
- /Q: 特殊规格 (请从特殊规格之项另行选择)

#### 特殊规格

- ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)
- /C01: 硅涂层
- /C02: 聚氨酯涂层

#### 适用网络

LonWorks FTT-10A网络  
注) 不能用于Link Power network。

#### 机器规格

构造: 薄形前面端子构造  
保护等级: IP20  
连接方式: 欧式端子连接 (紧固扭矩为0.3N·m)  
端子适用电线: 0.2~2.5mm<sup>2</sup>、露线长度8mm  
接地方式: DIN导轨接地  
机壳材质: 黑色耐燃性树脂

#### 设置规格

使用温度范围: -25~+85°C  
使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)  
安装: DIN导轨安装 (TH35-7.5 厚度1mm)  
(铝制DIN导轨的表面氧化现象将会影响本机器与接地之间的导电性。请使用铁制或铜制的导轨。)  
重量: 约70g

#### 性能

以下的SHLD - 接地间为浮空 (FF) 时的规格。接地 (FG) 时, SHLD - 接地间为短路。

最大工作电压 (Uc)

- 线间:  $\pm 1.5V$
- 线 - 接地间:  $\pm 100V$
- SHLD - 接地间:  $\pm 160V$

电压保护水平 (Up) (@4kV (1.2/50 $\mu$ s))

- 线间:  $\pm 30V$
- 线 - 接地间:  $\pm 370V$
- SHLD - 接地间:  $\pm 800V$

响应时间

- 线间: 4ns以下
- 线 - 接地间: 20ns以下
- SHLD - 接地间: 20ns以下

漏电流 (@最大工作电压)

- 线间: 5 $\mu$ A以下
- 线 - 接地间: 20 $\mu$ A以下
- SHLD - 接地间: 5 $\mu$ A以下

放电容量 (Imax): 20kA (8/20 $\mu$ s)、1.0kA (10/350 $\mu$ s)

最大负载电流 (I<sub>n</sub>): 100mA

内部串联电阻: 3.3 $\Omega$ 以下 (往返2线)

静电容量 (@10kHz)

- 线间: 约100pF
- 线 - 接地间: 约100pF
- SHLD - 接地间: 约5pF

插入损耗: -0.5dB以下 (@DC-5MHz Z<sub>o</sub> = 100 $\Omega$ )

浪涌保护性能: IEC 61643-21 类别 C1、C2、D1

#### 适用标准

EU指令:


电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2


RoHS指令

## 外形尺寸图 (单位: mm) · 端子编号图



## 简易电路图 · 端子接线图


### ■ 接线方法



- ※1、请务必使用双绞线。
- ※2、选择接地 (FG) 时为短路。将屏蔽线进行接地时选择该项。
- ※3、使用双绞屏蔽线时，请将电缆的屏蔽连接在本机器的端子 [8] 上。按照被保护设备的使用说明，请对端子 [7] 进行适当的处理。但是被保护设备的屏蔽线端子与NET A、B非绝缘时，不要连接端子 [7] 与被保护设备。
- ※4、铝制DIN导轨的表面氧化现象将会影响本机器与接地之间的导电性。请使用铁制或铜制的导轨。
- ※5、DIN导轨一定要进行接地，接地时建议您使用100Ω以下的接地电阻。
- ※6、DIN导轨与被保护设备的筐体要进行跨线连接，与本机器进行共用接地（等同于大地电位）。被保护设备无接地端子时，只将本机器进行接地即可。

## ■ 网络布线方法

- 本机器只能用于只用FTT-10A构成的网络。不能用于连接在Link Power network上的网络。
- 每增设1台MD7LWA，网络分段可连接的最多节点数就要减少1个。
- 节点与节点之间的距离相隔很远时(例如收容盘不同时)，要在每个区域设置本机器。且在本机器的雷浪涌侧连接网络。
- 有关网络的详细规格请参照Echelon公司的LONWORKS FTT-10A Free Topology Transceiver User's Guide。



会有无预先通知而修改记载内容的情况。